FLARX

КОЛОНКА ПОРТАТИВНАЯ
с кабелем USB

- 5 режимов работы
- Аккумуляторная батарея 400 мАч

Радиус действия
до 10 метров

Максимальное
время работы
без подзарядки

до 3 часов

AUX

Аудиоразъем
3,5 мм

В комплект
не входит

Bluetooth

Кабель USB 23,5 см
для подзарядки

Арт. YJ283222271

Импортер (уполномоченное изготовителем лицо для принятия претензий на территории РФ): ООО «Бэст Прайс», РФ, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, д. 11

Производитель: Union Source Co., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, № 1, Билдинг Нинбо Рисёч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, КНР

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Фикс Прайс Запад», 220004, г. Минск, ул. Короля, 51, 6 этаж, пом. 13, офис 13-14, тел.: +375 44 514 19 04. Страна-изготовитель: Китай

Состав: полипропилен, сталь, магнит, литий-ионная аккумуляторная батарея, ПВХ, медь

Напряжение: 3,7 В. **Выходная мощность:** 5 Вт. **Диапазон частот:** 150-20000 Гц. **Световой поток:** 6 Лм **Чувствительность:** 70 дБ. **Сопротивление:** 4 Ом. **Bluetooth:** 5.0. **Ёмкость аккумулятора:** 400 мАч **Дальность действия:** до 10 м (при отсутствии препятствий). **Длина USB-кабеля:** 23,5 см **Время заряда батареи:** до 2 часов. **Время работы от полного заряда:** до 3 часов (при комнатной температуре) **Срок службы аккумуляторной батареи:** 400 циклов заряд\разряд . **Срок годности:** 3 года от даты изготовления

Дата изготовления: 03.2024

Назначение. Изделие предназначено для прослушивания музыки. **Правила эксплуатации.** При помощи кабеля USB (в комплекте) подсоедините колонку к USB-порту Вашего компьютера, ноутбука или внешнего зарядного устройства. При правильном подключении индикатор зарядки загорится красным цветом. Заряжайте аккумуляторную батарею в течение 2 часов. По окончании зарядки индикатор погаснет, – отсоедините USB-кабель от зарядного устройства и от колонки. Для включения/выключения колонки переведите переключатель в положение ON/OFF на верхней части колонки.

Режимы работы колонки, а также меры предосторожности, правила и условия хранения, перевозки, реализации, информация по утилизации и о мерах при обнаружении неисправности изделия отражены в эксплуатационной документации (размещена на отдельном листе).



4 650274 112884 5013371

EAC

www.fix-price.com

FLARX

КОЛОНКА ПОРТАТИВНАЯ

с кабелем USB

Руководство по эксплуатации

Арт YJ283222271

Состав: полипропилен, сталь, магнит, литий-ионная аккумуляторная батарея, ПВХ, медь
Напряжение: 3,7 В **Выходная мощность:** 5 Вт **Диапазон частот:** 150-20000 Гц
Световой поток: 6 Лм **Чувствительность:** 70 дБ **Сопротивление:** 4 Ом
Bluetooth: 5 0 **Ёмкость аккумулятора:** 400 мАч
Дальность действия: до 10 м (при отсутствии препятствий)
Длина USB-кабеля: 23,5 см **Время заряда батареи:** до 2 часов
Время работы от полного заряда: до 3 часов (при комнатной температуре)
Срок службы аккумуляторной батареи: 400 циклов заряд\разряд
Срок годности: 3 года от даты изготовления
Дата изготовления указана на упаковке в формате ММ ГГГГ
www fix-price com

EAC

Назначение Изделие предназначено для прослушивания музыки
Правила эксплуатации При помощи кабеля USB (в комплекте) подсоедините колонку к USB порту Вашего компьютера, ноутбука или внешнего зарядного устройства При правильном подключении индикатор зарядки загорится красным цветом Заряжаите аккумуляторную батарею в течение 2 часов По окончании зарядки индикатор погаснет – отсоедините USB кабель от зарядного устройства и от колонки Для включения/выключения колонки переведите переключатель в положение ON/OFF на верхнеи части колонки При включении Вы услышите голосовое сообщение «The Bluetooth device is ready to pair» Bluetooth колонка готова к подключению В настроиках Bluetooth Вашего устройства выберите появившееся в списке подключение (BT Speaker) При успешном подключении колонки Вы услышите голосовое сообщение «The Bluetooth device is connected successfully» В режиме воспроизведения музыки нажмите на кнопку ⏭/V+ чтобы переключить на следующии трек/FM станцию Нажмите на кнопку ⏮/V- чтобы переключить на предыдущий трек/FM станцию Для уменьшения/увеличения громкости нажимаите и при этом удерживайте кнопки ⏮/V- и ⏭/V+ соответственно Для остановки/возобновления воспроизведения звука используите кнопку ⏯/SCAN на корпусе колонки **Режимы работы колонки Bluetooth mode** При включении колонка автоматически начинает работать в режиме Bluetooth **AUX mode** активируется автоматически при подключении AUX провода 3 5 мм (в комплект не входит) к колонке и включении воспроизведения звука с подключенного устройства Режим позволяет напрямую подключить телефон компьютер к колонке без подключения через функцию Bluetooth Управление воспроизведением звука и уровнем громкости в этом режиме доступно с помощью подключенного к колонке устройства Для переключения между режимами FM, Bluetooth и AUX используйте кнопку MODE Для отключения режима AUX отсоедините AUX провод от колонки и подключенного устроиства **TF mode** активируется автоматически если в разъем TF вставлена карта памяти micro SD (объемом до 16 Гб в комплект не входит) **USB mode** активируется автоматически при нахождении внешнего USB накопителя (объемом до 16 Гб) в соответствующем разъеме USB **FM mode** активируется нажатием на кнопку MODE Для поиска радиостанций нажмите и удерживаите кнопку ⏯/SCAN **Меры предосторожности** Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды от +1 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % Не погружайте в воду Избегаите падения колонки Не используите для протирания спиртовые средства, т к они могут повредить поверхность Для чистки используите мягкую сухую ткань Не разбирайте колонку **Правила и условия хранения, перевозки, реализации** Изделие подлежит хранению транспортированию и реализации только в упаковке производителя при температуре окружающеи среды от -30 °С до +45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % **Утилизация** изделия должна выполняться в соответствии с требованиями законодательства территории реализации **Информация о мерах при обнаружении неисправности изделия** В случае повреждения или обнаружения неисправности отсоедините колонку от подключенных устройств обратитесь в компанию, у которой приобретен товар для получения консультации